云 WIFI 认证平台

一、平台注册绑定及登陆

 注册绑定: 注册自助管理平台账户 (<u>https://user.secnet.cn/</u>), 注册成功后登录, 首次登录须先绑定路由器,在路由器登录页面选择"安网帐号登录"即可绑定设备。
 设备绑定成功后,回到自助平台即可看到设备在线,可管理设备并进行远程等操作。
 注意:填写路由器的账号密码后才可完成绑定。



2、登录:可在自助平台"安网服务"中进入"云 WIFI 平台",通过注册并绑定好的账户登陆。

Г

			Secnet 安网 智慧WIFI平台
secne		P台	请输入登录面码
			◎ 请输入验证网 94-929~~
账号安全	个人信息	绑定授权	安岡服务
您的帐号可以登录以 受网论坛 安网论坛	以下服务 : : 论坛		空四 安网设备管理平台 安网设备管理平台
SD-WAN 平台 安网SD-WAN平台			云WiFi 平台 安网智慧WiFi 平台

二、界面说明

- 1、首 页:显示当前商户基本资料以及在线数据一览。
- 2、设备管控:
 - ① 设备列表:显示当前设备认证运行状态。
 - ② 无线模版: 仅限无线路由器设备批量增加/修改名称和密码以及信道。

③ 设备场景:可针对不同场景的设备提供不同的认证方式。(如下图)

secnef⇔∞	1 欢迎回来,	安网云平台认 ^{证(19024292)}	012)					1	ப
A		通道	通过点击操作中高级菜单可针对该场景 认证方						
(∩) 首页	设备场景列表	影式、	认证短	信充值、	认证时长	进行编辑	操作。		
した 没备管控		场景名称	备注	认证短信条数	认证页模板	认证用中国	证后模板	操作	
数据分析		安网内部测试	L	0			选择模板		
场县营销		安网酒店	2	0	选择模板	选择模板	选择模板	<u> い 征 志 言 か に </u>	
ø		1	2	0	选择模板	选择模板	选择模板	删除	
	批量删除					< 1	> 到第 1 页	确定 共3条 10条	/页
消息中心									

3、数据分析:

① 客 户 管 理:显示当前场景通过认证的总人数和当前在线人数等相关信息。

② 客户白名单:可针对用户需求把设备加入白名单。

③ 客户黑名单:加入黑名单的用户将无法使用网络。

④ 用户名密码:添加用户名密码认证所需要的帐号密码等相关信息。

4、场景营销:

 ① 认 证 方 式:显示当前平台所提供的认证类型,包括手机号码认证、用户 名认证、一键认证,以及免认证设备类型。

- ② 认证时长限制:可自由选择场景,包括自行选择限制类型,继续上网设置, 不受限制的登陆方式。注:超出规定时间将断网,次日可再 次上网;重新认证时,需触发网页再次输入帐号密码认证。
- ③ 我 的 模 版:显示当前用户所使用的模版信息,可对认证页模版、认证前 模版以及认证后模版进行编辑。
- 5、系统设置:短信充值管理,可进行线上短信费用充值,支持支付宝和微信支付。
- 6、消息中心:显示用户自助平台相关信息。

三、终端认证方式设置步骤

不同终端在认证前均需先启用认证,下面先给大家介绍不同终端启用认证的步骤。

1、手机号码认证

创建场景→选择认证方式→设备绑定到场景→启用认证。

启用认证成功后,设备会显示在线,终端可搜索 WIFI 进行认证。

secnet [÷] ≆∞	🛄 欢迎回来	Ⅲ 次途回来, 安闲云平台认证(18924282012)								
谷 首页	设备列表 <									
<u><u></u></u>		认证状态	设备名称	设备型号	终端用户数	所属场景	页面详情	最后离线时间	操作	
设备管控		● 在线	公司测试1 🞽	R780GW	0	安网内部测试	查看详情	2020-03-31 11:22	:=	
Ш		● 离线	R700W 🖉	R700W	0		查若详情	2020-03-29 21:01	:=	
数据分析		 高线 	300GP	WAC-1300GP-A1	0		查若详情	2020-03-05 12:29	:=	
÷.		● 离线	×	R900G-B1	0	安网内部测试	查若详情	2020-03-25 10:54	:=	
场最营销		● 离线		NR-8000	0		查若详情	2020-03-25 11:29	:=	
必 系统设置	批量商	記室场実 #					< 1	> 到第 1 页 确	走 共5条 10条/页	
□ 设备总数 / 在线数 / 激活数:1台 / 5台 / 5台										
		认证状	Ś	设备名称	设	备型号	终端用	户数	所属场景	
_		● 在线	4	公司测试1 🟒	R7	80GW	0		安网内部测试	

2、用户名密码认证

① 数据分析:在用户名密码中完成账号密码的创建。

secnet [;] æm	Ⅲ 欢迎回来,安网云平台认证(18924282012)							
谷 前页	■ 账号列表 切换场景 安	网内部测试 🔻 账号	到期 全部	▼				
		账号	密码	到期				
	客户管理	111	111	无限制				
	客户白名单	123	123	无限制				
人 「 「 」 」 」 」 」 」 」	安六國交益	222	222	按日期 2020-01-11				
*	各尸羔名甲	333	333	包时 1				
系统设置	用户名密码	444	444	无限制				
		555	444	无限制				
いたい 消息中心		666	444	包时 1				

② 场景营销:认证方式,选择用户名认证类型后,选择对应的场景完成配置。

socnotiam	111 欢迎回来,安网云平台	认证(18924282012)				
Sechelym				, 0	表示不限制	
	认证方式				选择场景	×
首页	— 基本设置 -				全选	
	认证页预觉			- 11	✓ 安网内部测试 🦳 安网酒店	
	上网时间设置	0	时 认证后可使用WIFI网络时间,0表行	示不限制		
数据分析	免认证时间	0	B			
经同卷曲	免认证设备类型	✓ PC(台式机和笔记本)		- 11	提交设置	
		✔ 平板电脑(目前支持苹果、	Windows和部分Android平板)			
業務設置		手机				
Ē	— 认证设置 -				\rightarrow /	
、 消息中心					\sim	
					2	
		手机认证			用户名认证	
	用户名认证开启					

3、一键认证

场景营销:认证方式,选择一键认证类型后选择对应的场景完成配置。

不同终端的认证启用步骤不同,但是认证步骤一致:连接 WIFI→弹出认证页面→输入 手机号和验证码→跳转完成页面。

